



Art-Nr. 301/181
Hersteller-Nr. 552 550 0



Anschluss für Zweitcassette für C2, C3, C4 und C220



Informationen

Packmaß	12,1 x 8,8 x 4,1 cm
Gewicht	60 g
Katalogseite	483

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Verbessern Sie Ihre Campingausrüstung mit dem Anschluss für die Zweitcassette für C2, C3, C4 und C220. Dieses unverzichtbare Zubehör ermöglicht Ihnen den Einsatz einer zweiten

Spezifikationen

Für Typ	C2, C3, C4, C220
Typ	A, H

Cassette, perfekt für längere Campingaufenthalte. Kompatibel mit SOG und SOG II, sorgt der Anschluss für maximale Flexibilität und Unabhängigkeit.